

# CANFRANC

## CANFRANC BOND



### DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo impermeable en polvo que al mezclarse con agua toma una consistencia lechosa, suave y fácil de aplicar. Formulado con aditivos especiales y resinas resistentes a la humedad y al álcali, con propiedades adhesivas de usos múltiples y excelente flexibilidad.

### VENTAJAS

Mayor durabilidad, no se desprende, no forma película y resiste los rayos ultravioleta.

Resiste al congelamiento.

Puede aplicarse en superficies húmedas y durante el curado.

Es durable, pasa a formar parte del sustrato.

No tóxico, no contaminante, no metálico, no degradable, y con tecnología de última generación, ofreciendo mayor garantía y un uso universal para todo tipo de concreto.

Mínimo mantenimiento, por ser base cemento no se requiere retirar para darle mantenimiento posterior.

Puede pigmentarse para impermeabilizar con color.

### RENDIMIENTO

El rendimiento es variable de acuerdo al uso que se le va a dar.

Como **adhesivo** a una mano, alrededor de 12 m<sup>2</sup>.

Como **liga impermeable integrado** rinde una cubeta de 2 kg para un bulto de 50 kg de cemento.

Como **impermeabilizante** rinde alrededor de 6m<sup>2</sup> a dos manos.

### USOS

Para adherir concreto nuevo a concreto viejo.

Impermeabiliza todo tipo de construcciones de concreto, block, ladrillo y piedra.

Evita la formación de salitre.

Fortifica morteros con cemento.

### PREPARACIÓN

Limpiar perfectamente la superficie, retirando partes mal adheridas e impermeabilizantes anteriores sueltos o en mal estado.

Se recomienda humedecer la superficie antes de aplicar. Si existen fisuras o grietas, limpiarlas con agua y después aplicar CANFRANC BOND en una proporción 1:1

### APLICACIONES

Como **ADHESIVO**: Diluir CANFRANC BOND con agua en proporción 1:2 y aplicar en la superficie. Inmediatamente después coloque el mortero, lechada, yeso, tirol, pintura, etc.

Como **LIGA IMPERMEABLE (INTEGRAL)**: Agregue 2 kg de CANFRANC BOND por cada 50 kg de concreto o mortero.

Como **IMPERMEABILIZANTE**: Aplicar la primera capa de CANFRANC BOND mezclando el polvo al agua en una proporción de 1 kg de polvo por un litro de agua y aplique a la superficie.